# PBM 智慧水利操作手册

#### (精简版)

水利灌溉排涝系统,主要功能是对农田进行水利灌溉及汛期排涝。

现有的水利泵闸站基本采用人工值守的运行管理模式,闸门和泵组的启闭操 作由人工现场手动控制实现,没有远程控制系统、视频监视系统、监测系统等信 息化系统。管理人员无法实时获取泵闸站各项运行数据,机电设备的保护不够完 善,缺少远程控制的后备保护。汛期时,雨情、水位变化很快,往往人工采集汇 报的数据到决策时就已经滞后,防汛指令无法及时有效的执行,导致防汛措施和 实际情况脱节。特别是近几年来,突发自然灾害特别多,无法及时对灾害做出有 效响应,成为影响防洪排涝的主要因素。

更为重要的是每当需要排涝时,往往是大风大雨天气为主,而泵站位置往往 较为偏僻,道路难行,操作工人安全无法保障。

为解决以上问题,提高现有泵站的使用效率,通过对现有设备的智能化改造, 实现远程水泵控制、水位水泵控制、蓄水池水位监测报警、外河水位监测报警、 水泵工作状态检测报警(高水位时水泵是否工作,低水位时是否停止,是否超负 荷,是否超时…)等功能。



# 1、手动开启水泵



将图中红框所示,模式切换开关,拔至下方,切换至手动模式,即可在 现场开关操作水泵。

现场手动操作完成后,将开关拔上,切换回自动模式,否则所有定时、 液位、远程均将无法操控。

# 2、远程水泵控制系统

打开水泵远程操作界面,系统将所有设备与监控整合到一个控制界面,并以 直观的图标型式反馈给用户。极简化软件界面,方便用户操作。

上海塘桥泵站 蓄水池水深: 218 cm	石堰桥泵站 蓄水池水深: 64cm	💎 梯云桥泵站	池海桥泵站     蓄水池水菜: 46 cm
		۵ 🖌 ۵	
	◆ 东方路南市路泵站 臺水池水深:179 cm	◆ 財神塘桥泵站 蓄水也水菜: 29em	环城东路泵站 内词水菜: 370cm
۲			
案山路泵站 蓄水池水泵: 202 cm	<ul> <li>虹桥泵站</li> <li>蓄水池水菜: 90m</li> </ul>	◆ 东方路长胜路泵站 蓄水池水泵: 172 cm	六安桥泵站 蓄水池水泵: 22 cm
	<b>6 6 6</b>		
案山桥泵站 案山桥蓄水池: 22em	<ul> <li>泥车港东桥</li> <li>蓄水池水菜: 56 cm 外河水菜: 105 cm</li> </ul>	东方路三港路泵站 蓄水池水菜: 183 cm	东湖大道长胜路口
<b>e</b>	<b>e e</b>		<b>e e</b>
			CopyE
ء 📚	虹桥泵站	-2	
<b>令: -1</b> 蓄水	虹桥泵站 池水深: 90㎝	-2 -3	

-1)设备状态,此图标为蓝色表示设备正常,红色表示告警中。 当设备通信中断时系统将不显示所有参数,此图标也变为灰色。

۰	10023 <del>号</del> 主机	

-2) 泵房名称,用户自定义的泵房名称。此参数的修改需登陆设备内嵌的 WEB 页面。

-3)水位信息,显示当前实时的各项水位数据。当水位数据超限时,此数据 将以红色字体显示。 -4) 水泵运行状态,实时显示当前水泵的运行状态。

当前水泵运行中。

≤ 当前水泵待机中。

主界面右侧为系统的功能菜单。

操作权限设置,设置用户对设备的操作权限。此功能只有账户权限为 管理员的用户才显示。

🐳 日志查询,查询系统运行时产生的日志及告警记录。

🤨 参数设置,设置软件运行参数。

● 关于,软件相关信息。

### 2.1 操作界面开启水泵

在主界面上选中泵站点击鼠标左键,系统进入泵房操作页面。此界面将 显示所有与此泵房有关的控制功能、相关参数、实时视频整合到了一个界面,以 方便用户操作。



-1)选择摄像机,点击后方监控画面,系统在此处显示摄像机名称。表示选 中此摄像机,后续-2)中的所有操作针对此摄像机。

-2)摄像机云台控制,点击此圆盘中的4向箭头,系统将控制云台作相应转向。此功能需摄像机本身带云台。如未带云台此功能无效。

转速:云台的转动速度,1-10,默认为3。

-3)水泵状态及控制,显示水泵的工作状态,及相关参数。

排水泵2
 地按钮表示水泵处于待机状态,下方显示为当前
 电压: 407V
 水泵的输入电压。



此按钮表示当前水泵已开启,下方参数为当前水泵 的实时运行参数。

-4) 泵房参数, 泵房内当前的相关环境参数, 包括湿度、湿度、蓄水池水位、 内河水位、外河水位等(具体参数以安装的设备为准)。

-5)视频监控,此区域显示与此泵房相关的监控视频,系统支持 1,4,9,16,25 分屏,将根据摄像机的数量自动分屏。

开启水泵:当水泵处于待机时,图标显示 💽 点击水泵按钮,系统弹出 提示"是否开启 XXX 水泵?",点击"确定"水泵开启。

关闭水泵:当水泵处于运行状态时,图标显示 😀 点击水泵按钮,系统提示"是否关闭 XXX 水泵?",点击"确定"按钮水泵关闭。

注 1: 由于数字电表响应较慢,水泵开启后电压、电流、功率等参数的显示 会延后 3-10 秒左右。

注 2: 排涝系统由系统根据液位判断是否工作,用户在一般情况下无需操作 水泵。

### 2.2 内嵌 WEB 页面开启水泵

在主界面上选中泵站,点击鼠标右键,系统显示设备内嵌页面,也可以直接 在浏览器中输入控制主机 IP 地址,然后用账号密码直接登陆。

默认账号为: Admin 密码为: 123456

点击左侧菜单栏内"实时泵房"图标,系统显示实时泵房界面,如下图所示。

◎ PBII市政积水监测管理	系统	K +				- 🗆 X
← → C 192.16	58. 11.	23				<b>☆ 0</b> :
III 应用 📕 已导入 🚺 T	百度翻译	🙎 懷懷縣在线 📒	学校推广 🦲 VR 📙 实	用工具 📒 消费	网站 📒 新闻网站 🕥 钉钉官网 🔯 [图] X80清洗瓶 📙 搜索 🦌 图乐 🙆 公众号 📒 软件发布	
<b>PBIIIT</b> RATA	现系引					
机房监测		高家桥泵房	-1			2020年10月21日 8时32分
「「「「」」					繆 泵积开境	
			米 环境参数	-2		
计划任务		1	温度	26.1° C	<b>35</b> 成水泵 电压: 380V 电流: 21A 功率: 7.9K	
~		•	温度	10%	-5	
历史记录		4	水浸	•		
愛告信思		14	烟雾	•	电压: 380V 电流: 21A 功率: 7.9Kw	-4
æ.		- <b>1</b> 1	网络中断	0	-3	
税额道理 注意 説出记录	•	•	姻赛感应器	٠	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 5 1 4 振: 350V 电流: 21A 功率: 7.9Kw 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	阿水課:OM
		1	远程开门	•		
						_
系统设置				_	1	CoorRult 2005 PaseZhon, All Riehm Reserved

- -1、泵站名称:此区域显示泵站的自定义名称。
- -2、环境参数:显示泵站环境、积水等各项参数。

温度: 泵房或控制柜内环境温度。

- 湿度: 泵房或控制柜内环境湿度。
- 烟雾: 泵房内防火告警状态, 需外接烟雾感应器 (另配)。
- 网络中断:显示与服务器通信状态。

灰色表示断网。

绿色表示网络正常。

黄色表示网络有丢包。

红色表示网络丢包严重。

点击此按钮,系统将弹出网络通信健康图。以图表的型式展现此网络 24 小时及1周的工作状况。

远程开门:远程开启泵房门禁,此功能仅适用于主控集成门禁。

6

一般积水:监测路面是否有积水。

严重积水:监测路面是否有较深的积水。

- -3、内河水位:实时显示内河或蓄水池水位。黑色表示此水位正常,红色表示水 位异常(过高或过低)。
- -4、**外河水位**:实时显示外河水位。黑色表示此水位正常,红色表示水 位异常,水位范围参见水位设置。
- -5、水泵状态显示:实时显示水泵名称,工作状态,当水泵工作时显示水泵扇页 转动,停机时静止。并在水泵图标右下方显示当前水泵的工 作参数:电压,电流,功率。
  - -6、水泵控制:远程控制水泵。

液位控制:系统采用 2 套独立的控制系统,平时由液位开关控制水泵的工作, PBM 主机负责监测工作状况。

当需要系统控制时可远程关闭液位控制系统,以免产生操作冲突。

由于水泵控制系统的多样性,部分系统的控制模式无此按钮,以 WEB 页面显示为准。

**水泵开关:**开启关闭水泵。红色为水泵开启状态,绿色为当前水泵关闭。

**主机较时**: 主机内置时钟,长时间运行后时钟会有所偏差,当与服务器通信 正常时每日会自动较时一次。离线时则需人工较时。

点击界面右上方显示的时间,系统自动与当前访问电脑同步时间。

## 3、自动液位控制开关

点击上节中-6提到的液位控制开关按钮。此按钮为双向切换开关,

当按钮显示为<sup>1</sup>时,表示开启自动液位控制功能,此时当水位上涨时, 系统将自动进行排水。

当按钮显示为**《**时,表示关闭自动液位控制功能,此时水位上涨时,系 统不作任何操作。

## 4、计划任务

定时开关水泵,及根据水位开关水泵。

为系统定制要指行的指令。点击左侧系统菜单中的"计划任务"图标。

	1				计划任务			
5	<sup>60</sup> 任务列表 计划种类 条件种型	执行条件1 第水油水河	执行条件2	执行条件3 600	执行方式 場合大変	执行内容 关闭水变1 开启水变2		操作
473 -	时间被发	11:17:04	双号		操作水泵	关闭水泵1,开启水泵2,		4 6
	■ 制定任务							
34	任务方式:	<b>(</b> 没意时间	~					
	开始的(6):	15:45:31			循环方式:	执行一次	~	
	执行任务:	操作水额	~					
	□开启测试水泵		〇关闭测试	水泵	<b>○</b> 开	含液位1	□关闭液位1	
	□开启150KW泵		□关闭1508	w察	<ul> <li>〇并</li> </ul>	含液位2	□关闭液位2	
8	□开启水泵3		□ 关闭水泵	3	□ 开	含液位3	□关闭液位3	
æ								

**任务列表:**当前系统中存在的计划任务。任务后方为修改,及删除任务按钮。 **任务方式:**任务的触发方式,主要有两种。

1、按设定时间执行任务。

开始时间:任务运行时间。

执行方式:执行一次,此任务执行一次后失效。

单号执行,每到日期单号时执行一次此任务。

双号执行,每到日期为双号时执行一次此任务。

按星期执行,在后方勾选所要执行的星期名,设定后每到此

天执行此任务。

2、触发条件执行。

当系统指定参数达到条件时执行任务。当前主要为水位数据触发。

任务方式:	满足条件	,	/				
液位设备:	蓄水池水深	~	判断方式:	大于(>)	v	条件参数:	cm

液位设备:触发任务的数据来源。

判断方式:数据的比对方式分为,大于(>)、小于(<)、等于(=)。

8

条件参数:对比值,此值为数字,单位为厘米 CM。

3、执行任务,任务的执行内容。当前主要为水泵的控制,后期可根据需求 添加执行内容。

**添加任务**:按说明设置好参数后,点击"添加"按钮。成功后系统将在任务列表 中

显示此任务。

修改任务:点击任务列表后方的"修改"按钮。系统将任务内容显示在编辑区,调

整内容后点击"修改"按钮完成操作。

删除任务:点击任务列表后方删除按钮,并在随后提示中点击确认完成操作。

## 5、 泵房信息

查阅泵房的建设及养护各项相关信息、水泵参数、实景照片等内容。



-1) 泵房实景照,显示泵房实景照片。

-2) 泵房相关信息,显示泵房建设、养护及其它相关信息。

-3) 水泵信息,显示泵房内安装的水泵信息。

## 6、 历史记录

☑ 排业石1	12 41.4石2							
MIII 111 11 11 11	₩ 排水況2							
	运行时段: 2021/2/11	_ 到: 2	021/3/11	[刷新]				
泵名	并启时间	开启方式	开机水位	关闭时间	关闭方式	关机水位	运行时长	
排水泵2	2021/3/11 10:04:43	其它	68cm	2021/3/11 10:11:55	计划	39cm	7分12秒	
排水泵2	2021/3/11 8:07:07	其它	68cm	2021/3/11 8:13:49	计划	39cm	6分42秒	
排水泵2	2021/3/11 0:37:12	其它	68cm	2021/3/11 0:43:44	计划	39cm	6分32秒	
排水泵2	2021/3/10 15:06:46	其它	62cm	2021/3/10 15:13:24	计划	39cm	6分38秒	
排水泵2	2021/3/10 6:50:55	其它	62cm	2021/3/10 6:57:29	计划	39cm	6分34秒	
排水泵2	2021/3/9 23:58:14	其它	61cm	2021/3/10 0:04:49	计划	39cm	6分35秒	
排水泵2	2021/3/9 17:59:47	其它	61cm	2021/3/9 18:06:30	计划	39cm	6分43秒	
排水泵2	2021/3/9 13:09:53	其它	62cm	2021/3/9 13:16:43	计划	39cm	6分50秒	
排水泵2	2021/3/9 8:40:58	其它	62cm	2021/3/9 8:47:47	计划	39cm	6分49秒	
排水泵2	2021/3/9 4:58:01	其它	62cm	2021/3/9 5:04:47	计划	39cm	6分46秒	
排水泵2	2021/3/9 1:33:36	英它	62cm	2021/3/9 1:40:31	计划	39cm	6分56秒	
排水泵2	2021/3/8 22:19:27	其它	62cm	2021/3/8 22:26:18	计划	39cm	6分51秒	
排水泵2	2021/3/8 19:07:19	其它	61cm	2021/3/8 19:14:27	计划	39cm	7分8秒	
排水泵2	2021/3/8 17:25:52	其它	62cm	2021/3/8 17:33:04	计划	39cm	7分12秒	
排水泵2	2021/3/8 12:49:47	其它	62cm	2021/3/8 12:56:39	计划	39cm	6分52秒	
排水泵2	2021/3/8 7:57:41	其它	62cm	2021/3/8 8:04:30	计划	39cm	6分49秒	
排水泵2	2021/3/8 4:07:47	其它	68cm	2021/3/8 4:14:51	其它	40cm	7分4秒	
排水泵2	2021/3/8 0:45:09	其它	68cm	2021/3/8 0:52:13	其它	40cm	7分4秒	
排水泵2	2021/3/7 21:44:40	其它	68cm	2021/3/7 21:51:32	英它	40cm	6分52秒	
排水泵2	2021/3/7 19:03:56	其它	68cm	2021/3/7 19:11:06	其它	40cm	7分10秒	
排水泵2	2021/3/7 16:42:18	其它	68cm	2021/3/7 16:49:11	其它	41cm	6分53秒	
排水泵2	2021/3/7 14:32:29	其它	68cm	2021/3/7 14:39:33	其它	41cm	7分4秒	
排水泵2	2021/3/7 12:34:37	其它	68cm	2021/3/7 12:41:42	其它	41cm	7分5秒	
排水泵2	2021/3/7 10:41:49	其它	68cm	2021/3/7 10:48:54	其它	40cm	7分5秒	
排水泵2	2021/3/7 9:09:12	其它	68cm	2021/3/7 9:16:34	其它	41cm	7分22秒	
排水泵2	2021/3/7 7:42:50	其它	68cm	2021/3/7 7:50:12	其它	40cm	7分22秒	
排水泵2	2021/3/7 6:16:15	其它	68cm	2021/3/7 6:23:50	其它	40cm	7分35秒	
排水泵2	2021/3/7 4:29:44	其它	64cm	2021/3/7 4:36:48	其它	40cm	7分4秒	
排水泵2	2021/3/7 2:23:39	其它	68cm	2021/3/7 2:30:56	其它	40cm	7分17秒	
捕水菜2	2021/3/6 23-23-47	其它	64cm	2021/3/6 23-30-50	其它	40cm	7.4-3.50	

水泵的历史工作记录。点击左侧系统菜单中的"历史记录"图标。

搜索说明: 第一步, 勾选所要查阅记录的水泵名称。默认为查询所有水泵。

第二步,选择查询时段,默认为查询1个月内记录。

第三步,点击时段后方"刷新"按钮。系统即在下方显示水泵工作记

录。

#### 记录说明:

水泵名,水泵的名称。

开启/关闭时间,此次记录水泵的开机时间或关机时间。

开启/关闭方式说明:

网页:内嵌WEB面开启。

服务:通过服务器开启,集控软件,手机均属于此项。

计划:计划任务开启。

其它:系统外第三方开启,手动,或液位开关。

开启/关闭水位:操作水泵时的当前水位。

运行时长:本次水泵的运行时间。

注: 当水泵开启时间过短(30 秒钟以下,具体以内部参数为准)时系统默认不记录此次记录。

# 7、 警告信息

系统运行时生成的各项警告及异常信息记录。此信息分 1-3 级,第 3 级信息 会实时通过短信、语音、大屏等告警方式通知用户。

机房监测			系统报警日志			
COT		☑ 报警日志	☑ 工作日志	[風話]		
	8寸(6)	标题	详情		级别	本机短
实时泵房	2020/7/8 15:42:46	外河水深已恢复	测试泵房检测到外河水深为113.1已恢复至该	定(110 - 130)范围。	整告	未发送
1000	2020/7/8 15:42:12	外河水深超范围	测试泵房检测到外河水深为535.1超出设定(	110 - 130)范围。	警告	未发送
0	2020/7/8 15:42:12	水位超高	测试泵房外河水深检测到当前水位为535.1cm	m高于200cm的警戒水位。	警告	未发送
计划任务	2020/7/8 15:18:50	水泵负载过低	测试泵房检测到森森小水泵负载为: 160, E	2.低于限定!	警告	未发送
	2020/7/8 15:18:39	市电恢复	[泵2电表]检测到市电已恢复。		警告	未发送
~	2020/7/8 15:18:30	市电恢复	[泵1电表]检测到市电已恢复。		警告	未发送
历史记录	2020/7/8 15:18:06	市电恢复	[路灯电表]检测到市电已恢复。		警告	未发送
-	2020/7/8 15:17:55	市电恢复	[泵4电表]检测到市电已恢复。		警告	未发送
-	2020/7/8 15:17:48	市电恢复	[泵3电表]检测到市电已恢复。		警告	未发送
警告信息	2020/7/8 15:07:07	外河水深已恢复	测试泵房检测到外河水深为112.5已恢复至该	定(110 - 130)范围。	警告	未发送
0000	2020/7/8 15:07:06	蓄水池水深已恢复	测试泵房检测到蓄水池水深为12已恢复至设	定(10 - 30)范围。	警告	未发送
-	2020/7/8 15:06:21	水位超高	测试泵房外河水深检测到当前水位为6653.3	cm高于200cm的警戒水位。	警告	未发送
104505400	2020/7/8 15:06:21	外河水深超范围	测试泵房检测到外河水深为6653.3超出设定	(110 - 130)范围。	警告	未发送
TRUM MIT	2020/7/8 15:06:18	水位超高	测试泵房蓄水池水深检测到当前水位为6553	3cm高于20cm的警戒水位。	警告	未发送
=	2020/7/8 15:06:17	水泵未运行	测试泵房检测到未运行,当前水位[65533],	已达开启水位。	警告	未发送
	2020/7/8 15:05:35	外河水深已恢复	测试泵房检测到外河水深为112.5已恢复至该	定(110 - 130)范围。	警告	未发送
进出记录	2020/7/8 15:02:56	水位超高	测试泵房外河水深检测到当前水位为6653.3	cm高于200cm的警戒水位。	警告	未发送
	2020/7/8 15:02:55	水位超高	测试泵房蓄水池水深检测到当前水位为6553	3cm高于20cm的警戒水位。	警告	未发送
	2020/7/8 15:02:54	水泵未运行	测试泵房检测到未运行,当前水位[65533],	已达开启水位。	警告	未发送
	2020/7/8 15:02:22	市电中断	[泵2电表]检测到市电中断。		警告	未发送
	<b>1</b> 2020/7/8 15:02:14	市电中断	[泵1电表]检测到市电中断。		警告	未发送
	2020/7/8 15:01:55	市电中断	[路灯电表]检测到市电中断。		警告	未发送
	2020/7/8 15:01:48	市电中断	[泵4电表]检测到市电中断。		警告	未发送
	<b>10</b> 2020/7/8 15:01:40	市电中断	[泵3电表]检测到市电中断。		警告	未发送
	2020/7/8 14:56:01	水位超高	测试泵房外河水深检测到当前水位为6653.3	cm高于200cm的警戒水位。	警告	未发送
系统设置	2020/7/8 14:56:00	水位超高	测试泵房蓄水池水深检测到当前水位为6553	3cm高于20cm的警戒水位。	整告	未发送

**查询信息:**在顶部勾选所要查询信息内容,点击"刷新"按钮。系统将在下方显示

信息列表。

注:此信息不能修改及删除,默认保留1年,1年前的数据将被系统自动清除。上传到服务 器的数据则无时间限制。